



MADE IN
POLAND

EcoVICTORY 868

2/4-przyciskowy pilot / button remote / Tasten-Handsender

instrukcja obsługi / user manual / Bedienungsanleitung

v.1.0



DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE
remote Daten / technische Daten

victory
ECO868

element systemu / part of system / Systemelement

częstotliwość / frequency / Frequenz

bateria / battery / Batterie

maksymalny zasięg / max. range / max. Reichweite

skuteczna moc promieniowania / EIRP / EIRP

system zmiennokodowy / dynamic code / Wechselcode

DTM868MHz

868MHz

1xCR2032

80-150m

3mW

104-bit IRS



numeracja przycisków
button numbering
Tastenummerierung

SYGNALIZACJA SŁABEJ BATERII

low battery signalization / Signalisierung von schwacher Batterie

Jeśli po użyciu pilota, trzykrotnie mrugnie dioda LED, należy dokonać wymiany słabej baterii.

If while the using your transmitter, LED diode blinks three times, the battery must be replaced.

Wenn die LED-Diode nach dreimaliger Benutzung des Handsenders blinkt, ist die schwache Batterie zu tauschen.



WYMIANA BATERII / battery replacement / Batteriewechsel

1 odkręcić wkręt w dolnej części pilota / unscrew bottom part of remote / die Schraube im unteren Teil des Handsenders abschrauben

2 podważyć obudowę po stronie otworu na wkręt i utworzyć ją / prise remote case to open / das Gehäuse im unteren Teil des Handsenders heben und öffnen

3 wymienić baterie, umieszczając je w dolnej części obudowy / replace battery, placing it in bottom part of case / die Batterien wechseln und im unteren Gehäuseteil befestigen

4 wsunąć w zaczepy i zamknąć dolną część obudowy / put into hooks and close bottom part / in die Führung einschieben und das untere Gehäuseteil schließen

5 skrócić pilota / screw remote parts together / den Handsender zusammenschrauben



systemy automatyki

www.dtm.pl